

Порядок работ, монтаж, демонтаж Резервуара разборного вертикального



1. Резервуар в транспортном положении устанавливается на ровную, устойчивую площадку.



2. Снимаем скобы такелажные



3. Поднимаем верхний пенал и откладываем в сторону. Вынимаем из подставки опорной закладные втулки



4. Освобождаем ремень с трещоткой



5. Достаем кейс с стойкам



6. В подставку опорную устанавливаем стойки нижние, в них стойки верхние.

6. Расправляем резервуар мягкий. С помощью двух человек верхняя перекладина - верхний пенал устанавливается на стойки.



7. Демонтаж производится в обратном порядке.